


弊社製品LCD-USB7XをMac OS Xで使用するためには、ドライバをダウンロードしてインストールする必要があります。

ここでは、インストール方法、LCD-USB7Xを接続して使用方法を説明します。

[インストール](#)[接続/設定](#)[アンインストール](#)

インストール手順

- 1 ドライバを弊社ホームページよりダウンロードします。
- 2 ダウンロードしたファイルを解凍して実行します。
- 3 フォルダ内の[DisplayLink Installer.dmg]をダブルクリックします。



- 4 [DisplayLink Software Installer]をダブルクリックします。



- 5 [続ける]ボタンをクリックします。
以降は画面の指示にしたがってすすめてください。



- 6 以下の画面が表示されましたら、[再起動]ボタンをクリックします。



- 以上で、ドライバのインストールは完了です。
□次に、LCD-USB7Xをパソコンに接続します。
→ [【パソコンに接続する/設定する】](#)


[ページ先頭へ](#)

[top](#) > パソコンと接続する/設定する

パソコンと接続する/設定する

1 LCD-USB7Xをパソコンに接続します。

→画面が表示されます。



2 [システム環境設定]をクリックし、[ディスプレイ]をダブルクリックします。




3 以下の画面がそれぞれの画面に表示されます。


メイン画面の設定ウィンドウ




LCD-USB7Xの設定ウィンドウ




4 LCD-USB7Xをミラーリングする場合は、メイン画面の設定ウィンドウにある[調整]ボタンをクリックし、[ディスプレイをミラーリング]にチェックします。



- 5** LCD-USB7Xの画面を回転させたい場合は、LCD-USB7Xの設定ウィンドウで、回転のボタンをクリックして表示されるメニューから回転させる角度を選択します。
※時計回りで指定した角度分、回転します。



- 6** LCD-USB7Xの色数を設定する場合は、カラーのボタンをクリックして色数を選択します。




弊社製品LCD-USB7Xを使用しなくなったときなど、インストールしたドライバをアンインストールする手順を説明します。

[インストール](#)[接続/設定](#)[アンインストール](#)[top](#) > アンインストール

アンインストール手順

- 1 フォルダ内の[DisplayLink Installer.dmg]をダブルクリックします。



- 2 [DisplayLink Software Uninstaller]をダブルクリックします。




ダブルクリック

3 [アンインストール]ボタンをクリックします。



4 以下の画面が表示されましたら、[再起動]ボタンをクリックします。



以上で、ドライバのアンインストールは完了です。

[ページ先頭へ](#)